

# ナビアスタイル [鋳物タイプ]

# ナビアスタイル [鋳物タイプ]

## ■type-W 片開き組合せ表

片開き機能門柱納まり 扉・意匠パネル組合せ表			
戸当り側 意匠パネル	扉 本体 type-W 標準扉 α		吊元側 意匠パネル
	0612	0712	0812
WB型			WB型

- ご案内**
- 機能門柱の意匠パネルは、現場での取付け作業となります。
  - type-Wの片開き納まりの場合、意匠パネルは吊元側、戸当りともにWB型を使用します。
  - type-Wの意匠パネルは両面意匠です。意匠パネルは、門扉とつながるように、向きを変えて取付けてください。

## ■type-W 親子開き組合せ表

親子開き機能門柱納まり 扉・意匠パネル組合せ表			
子扉側吊元 意匠パネル	扉 本体 type-W 標準扉 α + 標準扉 β		親扉側吊元 意匠パネル
	0412 α + 0612 β	0412 α + 0712 β	0412 α + 0812 β
WA型			WB型

- ご案内**
- 親子開きにおいて、デザイン上、α同士、β同士の門扉の組合せはお薦めできません。
  - 機能門柱の意匠パネルは、現場での取付け作業となります。
  - type-Wの親子開き納まりの場合、意匠パネルは、子扉側にはWA型、親扉側にはWB型を使用します。親扉・子扉の組合せがαとβで入れ替わっても同様です。
  - type-Wの意匠パネルは両面意匠です。意匠パネルは、門扉とつながるように、向きを変えて取付けてください。

## ■type-W 両開き組合せ表

両開き機能門柱納まり 扉・意匠パネル組合せ表			
α側吊元 意匠パネル	扉 本体 type-W 標準扉 α + 標準扉 β		β側吊元 意匠パネル
	0612 α + 0612 β	0712 α + 0712 β	0812 α + 0812 β
WB型			WB型

- ご案内**
- 両開きにおいて、デザイン上、α同士、β同士の門扉の組合せはお薦めできません。
  - 機能門柱の意匠パネルは、現場での取付け作業となります。
  - type-Wの両開き納まりの場合、意匠パネルは、α側吊元、β側吊元ともにWB型を使用します。
  - type-Wの意匠パネルは両面意匠です。意匠パネルは、門扉とつながるように、向きを変えて取付けてください。

## ■type-R 片開き組合せ表

片開き機能門柱納まり 扉・意匠パネル組合せ表			
戸当り側 意匠パネル	扉 本体 type-R 標準扉 α		吊元側 意匠パネル
	0612	0712	0812
RA型			RB型

- ご案内**
- 機能門柱の意匠パネルは、現場での取付け作業となります。
  - type-Rの片開き納まりの場合、意匠パネルは戸当り側にはRA型、吊元側にはRB型を使用します。
  - type-Rの意匠パネルは両面意匠です。意匠パネルは、門扉とつながるように、向きを変えて取付けてください。

## ■type-R 親子開き組合せ表

親子開き機能門柱納まり 扉・意匠パネル組合せ表			
子扉側吊元 意匠パネル	扉 本体 type-R 標準扉 α + 標準扉 β		親扉側吊元 意匠パネル
	0412 α + 0612 β	0412 α + 0712 β	0412 α + 0812 β
RA型			RB型

- ご案内**
- 親子開きにおいて、デザイン上、α同士、β同士の門扉の組合せはお薦めできません。
  - 機能門柱の意匠パネルは、現場での取付け作業となります。
  - type-Rの親子開き納まりの場合、意匠パネルは、子扉側にはRA型、親扉側にはRB型を使用します。親扉・子扉の組合せがαとβで入れ替わっても同様です。
  - type-Rの意匠パネルは両面意匠です。意匠パネルは、門扉とつながるように、向きを変えて取付けてください。

## ■type-R 両開き組合せ表

両開き機能門柱納まり 扉・意匠パネル組合せ表			
α側吊元 意匠パネル	扉 本体 type-R 標準扉 α + 標準扉 β		β側吊元 意匠パネル
	0612 α + 0612 β	0712 α + 0712 β	0812 α + 0812 β
RB型			RB型

- ご案内**
- 両開きにおいて、デザイン上、α同士、β同士の門扉の組合せはお薦めできません。
  - 機能門柱の意匠パネルは、現場での取付け作業となります。
  - type-Rの両開き納まりの場合、意匠パネルは、α側吊元、β側吊元ともにRB型を使用します。
  - type-Rの意匠パネルは両面意匠です。意匠パネルは、門扉とつながるように、向きを変えて取付けてください。